

Драйвер Windows устанавливается в два этапа:

1. Установка USB драйвера ВВР11:

1) Подключите принтер к компьютеру и включите его. Дождитесь сообщения, системы что устройство установлено и готово к работе.

2) Если запустится мастер установки нового оборудования – укажите путь к драйверам C:\Seagull\

Для Windows 7: если система сообщает, что не удалось установить драйвер: 1) Нажмите Пуск – выполнить – введите mmc devmgmt.msc - ОК, или запустите Диспетчер устройств любым удобным Вам способом. 2) В открывшемся окне диспетчера устройств найдите неправильно установленное устройство. Оно может называться «Неизвестное устройство» или «Другие устройства». Оно может находиться в категории «Контроллеры шины USB» или «Другие устройства» 3) Щелкните по значку устройства правой кнопкой и выберите «Обновить драйвер» 4) При запросе места расположения драйвера укажите C:\Seagull\

2. Установка драйвера принтера:

1) Запустите c:\Seagull\DriverWizard.exe

2) Выберите «Установить драйвер»

3) Выберите модель принтера ВВР11-34L

4) Выберите USB Printer port

5) По окончании установки выключите принтер и перезагрузите компьютер