

# Термотрансферный принтер BBP11-24L / BBP11-34L

Руководство по эксплуатации





## Оглавление

1.	ВВЕДЕНИЕ	4
1.1.	Соответствия	4
2.	ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ	6
2.1.	Распаковка и осмотр	6
2.2.	ОБЩИЙ ОБЗОР ПРИНТЕРА	7
2.2.1.	Внешний вид	7
2.2.2.	Основные узлы	8
2.2.3.	Вид сзади	9
3.	УСТАНОВКА	. 10
3.1.	УСТАНОВКА ПРИНТЕРА	10
3.2.	УСТАНОВКА МАТЕРИАЛА	15
3.2.1.	Установка материала	15
3.2.2.	Установка внешнего рулона (опция)	18
3.2.3.	Установка материала в режиме отделения этикеток (опция)	20
3.2.4.	Установка материала в режиме обрезки (опция)	22
3.3.	ПРОГРАММА ДИАГНОСТИКИ	22
3.3.1.	Запуск программы	22
3.3.2.	Функции принтера (калибровка сенсора, настройки Ethernet, таймера…)	23
3.4.	УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ SD	24
4.	ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРА И КНОПКИ	. 25
4.1.	ИНДИКАТОР	25
4.2.	ОБЫЧНЫЕ ФУНКЦИИ КНОПКИ	25
4.3.	ФУНКЦИИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ	26
4.3.1.	Калибровка сенсора риббона, просвечивающего / отражающего сенсоров	27
4.3.2. перехо	Калибровка просвечивающего/отражающего сенсоров, распечатка теста од в режим дампа	и <b>и</b> 28
4.3.3.	Инициализация принтера	31
4.3.4.	Установка отражающего сенсора в качестве рабочего и его калибровка	32
4.3.5.	Установка просвечивающего сенсора в качестве рабочего и его калибровка	32
4.3.6.	Пропуск АUTO.BAS	33

## AL CHARACTER BRADY

## ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР ВВР11-24L / ВВР11-34L ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.	КАЛИБРОВКА И РЕЖИМЫ ПЕЧАТИ
5.1.	КАЛИБРОВКА СЕНСОРОВ
5.2.	РЕЖИМЫ ПЕЧАТИ
5.2.1.	Режим «Резак» (Cutter)36
5.2.2.	Режим «Отслаивание» (Peel)36
5.2.3.	Режим «Обрывание» (Tear)36
7.	РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
7.1.	СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА
7.2.	КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ
8.	ОБСЛУЖИВАНИЕ
9.	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>



## 1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за покупку принтера BRADY. Несмотря на свои малые габариты, принтер надежен и имеет превосходную производительность.

Принтер обеспечивает и термотрансферную и прямую термопечать на выбранной пользователем скорости:50, 76, 100 и 127 мм/сек. для BBP11-24L, 50 и 76 мм/сек. для BBP11-24L. Он предназначен для печати этикеток в рулонах и фальцованных этикеток. Поддерживает все распространенные стандарты штриховых кодов. Тексты и штриховые коды могут быть напечатаны в 4-х направлениях, имеется 8 алфавитно-цифровых растровых шрифтов и возможность загрузки шрифта true type.

## 1.1. Соответствия

Класс СЕ: В

EN55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003

EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003 IEC 61000-4 Ряда

EN61000-3-2: 2006 & EN61000-3-3: 1995+A1: 2001

Федеральная Комиссия по связи Часть 15, Класс В

UL, CUL

C-Tick:

CFR 47, Part 15/CISPR 22 3rd Edition: 1997, Class B

ANSI C63.4: 2003

Canadian ICES-003

TÜV-GS: EN60950: 2000

ГОСТ-Р



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ПРИНТЕР СОДЕРЖИТ ОПАСНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ДЕТАЛИ. БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ И ДРУГИЕ ЧАСТИ ТЕЛА

\* Непрерывная печать приводит к перегреву двигателя принтера. При этом принтер останавливается приблизительно на 10~15 минут для охлаждения. Пожалуйста, не выключайте принтер во время этой паузы, иначе данные для печати, содержащиеся в буфере принтера, будут потеряны.

\* Максимальная плотность печати принтера составляет 15%. При печати сплошной черной линии по всей ширине этикетки, ее толщина ограничена 40 точками, что для 203 DPI составляет 5 мм а для 300 DPI – 3,3 мм



## 2. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

#### 2.1. Распаковка и осмотр

Этот принтер был упакован, чтобы избежать повреждений при транспортировке. Пожалуйста, тщательно осмотрите упаковку и принтер после его получения. Пожалуйста, сохраните упаковочные материалы на случай возврата принтера.

Распаковывая принтер, проверьте его комплектность:

- Один принтер
- Один компакт-диск с Bradysoft, драйвами и руководствами
- Одно руководство по установке (англ.)
- Один шнур питания
- Один универсальный блок питания
- Один интерфейсный кабель USB



Если какие-либо комплектующие отсутствуют, пожалуйста, свяжитесь Отделом Обслуживания Клиентов Вашего поставщика или дистрибьютора.

## 2.2. ОБЩИЙ ОБЗОР ПРИНТЕРА



2.2.1. Внешний вид

- 1. Крышка отсека риббона
- 2. Фиксатор верхней крышки
- 3. Окно материала
- 4. Светодиодный индикатор
- 5. Кнопка прогона
- 6. Разъем для карты SD

\*Рекомендуемые карты SD

SD V 1.0, V 1.1	SD V 2.0 (SDHC)
128MB	4GB class 6
256MB	
512MB	
1GB	

- Поддерживается файловая система DOS FAT
- Формат имен файлов должен быть 8.3
- Рекомендуются SD карты производства SanDisk, Transcend





### 2.2.2. Основные узлы



- 1. Держатель приемной катушки риббона
- 2. Шестерня подмотки риббона
- 3. Просвечивающий сенсор (приемник)
- 4. Держатель материала
- 5. Фиксатор держателя материала
- 6. Просвечивающий сенсор (излучатель)

- 7. Печатающая головка
- 8. Держатель риббона
- 9. Фиксатор крышки
- 10. Регулятор ширины направляющих
- 11. Отражающий сенсор
- 12. Прижимной вал



## 2.2.3. Вид сзади



- 1. Разъем Ethernet
- 2. Разъем USB
- 3. Разъем Centronics
- 4. Разъем RS-232C

- 5. Разъем питания
- 6. Сетевой выключатель
- 7. Отверстие для фальцованных этикеток



## 3. УСТАНОВКА

## 3.1. УСТАНОВКА ПРИНТЕРА

1. Установите принтер на ровную надежную поверхность.

2. Убедитесь, что сетевой выключатель выключен.

3. Подключите принтер к компьютеру USB кабелем из комплекта.

4. Подключите блок питания к разъему питания принтера, затем подключите сетевую вилку в розетку с заземлением.



## ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ

1. Откройте верхнюю крышку принтера, потянув за зеленые фиксаторы, которые расположены по бокам принтера. Поднимите крышку вверх до упора.



2. Фиксатор крышки защелкнется, удерживая ее в вертикальном положении.



3. Чтобы закрыть крышку, нажмите справа на фиксатор, удерживая при этом крышку. Осторожно закройте крышку.





## УСТАНОВКА РИББОНА

- 1. Откройте крышку принтера до фиксации ее в верхнем положении
- 2. Откройте крышку отсека риббона



Замечания:

В стандартном режиме работы принтера, эту крышку можно открыть при открытой верхней крышке принтера. Закрыть ее можно и при открытой и при закрытой крышке принтера.

В режиме обрезки и в режиме отслаивания, крышку риббона можно открывать и закрывать лишь при поднятой крышке принтера.

3. Вставьте риббон в правый держатель, а затем в левый, совмещая пазы катушки с выступами держателей.







4.Установите картонную приемную катушку аналогичным способом



5. Приклейте конец риббона к приемной катушке







6. Вращайте шестерню подмотки риббона, пока прозрачный лидер не накрутится на приемную катушку. Закройте крышку отсека риббона и верхнюю крышку принтера.





Схема установки риббона





### 3.2. УСТАНОВКА МАТЕРИАЛА

### 3.2.1. Установка материала

1. Откройте верхнюю крышку принтера, потянув за оба зеленых фиксатора и зафиксируйте крышку в вертикальном положении.

2. Раздвиньте держатели материала.



3. Установите рулон с этикетками в держатели, сдвиньте их и зафиксируйте, нажав на фиксатор









4. Установите рулон с материалом этикетками вверх, пропустите его между направляющими материала. Отрегулируйте ширину направляющих, вращая колесо регулятора.



- 5. Бережно закройте верхнюю крышку.
- 6. Откалибруйте соответствующий сенсор, как описано в п. 5.1
  - Калибруйте просвечивающий / отражающий сенсор при каждой смене материала.



### Схема установки материала





#### 3.2.2. Установка внешнего рулона (опция)

1. Прикрепите держатель внешнего рулона к нижней крышке принтера





2. Вставьте шпиндель 3" в рулон с этикетками и установите его на внешний держатель.



- 3. Откройте верхнюю крышку принтера и раздвиньте держатели материала.
- 4. Зафиксируйте держатели материала, нажав на фиксатор
- Пропустите ленту этикетками вверх через отверстие для фальцованных этикеток, пропустите ее между направляющими материала. Отрегулируйте ширину направляющих, вращая колесо регулятора.







6. Бережно закройте верхнюю крышку.



- 7. Откалибруйте соответствующий сенсор, как описано в п 5.1
  - Калибруйте просвечивающий / отражающий сенсор при каждой смене материала.



#### 3.2.3. Установка материала в режиме отделения этикеток (опция)

- 1. Установите рулон с этикетками, как описано в п. 3.4.1 и откалибруйте сенсор
- 2. Откройте узел отделения этикеток



3. Пропустите ленту с этикетками через отверстие для основы ниже отделяющего ролика





4. Закройте отделяющий узел.



- 5. Бережно закройте верхнюю крышку.
- 6. Теперь этикетки будут автоматически отделяться от бумажной основы. Для проверки нажмите клавишу «Feed».



• Калибруйте просвечивающий / отражающий сенсор при каждой смене материала.



#### 3.2.4. Установка материала в режиме обрезки (опция)

- 1. Установите рулон с этикетками, как описано в п. 3.2.1
- 2. Пропустите ленту с этикетками через отверстие резака.
- 3. Бережно закройте верхнюю крышку.
- 4. Откалибруйте соответствующий сенсор, как описано в п 5.1
- Калибруйте просвечивающий / отражающий сенсор при каждой смене материала.

#### 3.3. ПРОГРАММА ДИАГНОСТИКИ

Программа Diagnostic Tool это набор утилит, позволяющий пользователям считывать настройки и состояние принтера; изменять настройки; загружать изображения, шрифты и программное обеспечение; создавать графические шрифты; посылать на принтер дополнительные команды. Используя эту удобную программу Вы можете расширить возможности принтера и решать возникающие проблемы.

• Замечание: эта программа работает с программным обеспечением принтера 6.00 и выше.

DiagTool.exe

- 3.3.1. Запуск программы.
  - 1. Для запуска программы дважды щелкните по значку
  - В программе доступны 4 группы элементов (Конфигурация; управление файлами; управление шрифтами; команды)



	Diagnostic Tool			
	About			
			Interface	Интерфейс
Элементы			1038 Seab	СВЯЗИ
программы	Printer Configuration	ile Manager   Bitmap Font Manager   Comma	and Tool	
Функции	Printer Function	Printer Configuration	20.5	
принтера	Factory Default	Printer Infomation		
принтера	Dump Text	Version:	G inch C mm	
	Configuration Page	Milage: I Km	Check Sum: I	
	RTC Setup	Speed:	Ribbon:	
	Calibrate Sensor	Density:	Code Page:	
	Reset Printer	Paper Width(unit):	Country Code:	Установки
	Print Test Page	Paper Height(unit):	Head-up Sensor:	принтера
	Ignore AUTO.BAS	Media Sensor:	Reprint After Error:	
	Ethernet Setup	Gap(unit):	Gap Inten.:	
	Printer Status	Gap Offset(unit):	Bline Inten.:	
Состояние	Ready	Post-Print Acttion:	Continuous Inten.:	
принтера	Head Upen Paper Jam	Cut Piece:	Baud Rate:	
	Out of Paper	Reference:	Data Bits:	
	Out of Ribbon	Direction:	Parity:	
	Pause	Offset	Stop Bit(st	
	Printting	Shift X		
	Other Error			
	1	Shift T:		
	Liet Status	Load	Save Set Read	
	LPT1 COM1 9	600,N,8,1 RTS	2008/2/19 下午 02:04:29	

## 3.3.2. Функции принтера (калибровка сенсора, настройки Ethernet, таймера...)

- 1. Выберите интерфейс, по которому подключен принтер
- 2. Нажмите вкладку «Function»
- 3. Функции принтера приведены ниже

Printer Function		Функция	Описание
Factory Default		Заводские установки	Восстанавливает заводские установки принтера
Dump Text		Дамп	Переводит принтер в режим дампа
Configuration Page		Страница конфигурации	Распечатывает установки принтера
RTC Setup		Установка RTC	Синхронизирует часы принтера и компьютера
Calibrate Sensor		Калибровка сенсора	Калибрует выбранный сенсор, устанавливает тип материала
Reset Printer		Сброс принтера	Перегружает принтер
Print Test Page		Тестовая печать	Распечатывает тестовую страницу
Ignore AUTO.BAS		Пропуск AUTO.BAS	Игнорирует загруженную программу AUTO.BAS
Ethernet Setup		Настройка Ethernet	Настройка IP адреса, маски подсети, шлюза Ethernet.

Замечание: настройки принтера, выполненные программой DiagTool не являются постоянными. Они изменяются при печати этикеток командами, поступающими от программ печати.

#### Всегда корректно устанавливайте в этих программах параметры принтера и этикетки.



- 3.4. УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ SD
  - 1. Откройте крышку разъема карты памяти





2. Вставьте катру SD



3. Закройте крышку.



\*Рекомендуемые карты SD

SD V 1.0, V 1.1	SD V 2.0 (SDHC)
128MB 256MB 512MB 1GB	4GB class 6

- Поддерживается файловая система DOS FAT
- Формат имен файлов должен быть 8.3
   Рекомендуются SD карты производства SanDisk, Transcend



### 4. ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРА И КНОПКИ

У принтера есть одна кнопка и один трехцветный светодиодный индикатор. В зависимости от цвета индикатора, кнопка может выполнять различные функции: прогона этикеток, паузы, выбора и калибровки сенсора, распечатки теста, инициализации.

#### 4.1. ИНДИКАТОР

Цвет индикатора	Описание
Зеленый	Принтер включен и готов к работе
Зеленый мигающий	Принтер принимает данный от компьютера, или принтер в режиме паузы.
Желтый	Индицирует, что принтер стирает данные, полученные с компьютера
Красный	Головка принтера открыта, или произошла ошибка обрезчика, или принтер не подключен к компьютеру.
Красный мигающий	Произошла ошибка при печати: головка открыта, закончились этикетки или риббон, замятие бумаги, ошибка памяти и т.д.

#### 4.2. ОБЫЧНЫЕ ФУНКЦИИ КНОПКИ

#### 1. Прогон этикеток.

Когда принтер готов к работе, нажатие на кнопку приводит к прогону одной этикетки

#### 2. Пауза

Когда принтер печатает, нажатие на кнопку прерывает работу, индикатор мигает зеленым цветом. Повторное нажатие на кнопку возобновляет печать.



#### 4.3. ФУНКЦИИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ

При включении принтер может выполнять шесть функций по настройке и тестированию. Эти функции вызываются нажатием и удерживанием кнопки «Feed» при включении питания принтера. Отпускание кнопки в различные моменты времени вызывает выполнение различных функций.

Для вызова функций выполните следующие операции:

- 1. Выключите принтер
- 2. Нажмите кнопку, и удерживая ее, включите принтер.
- 3. Отпустите кнопку, когда индикатор мигает в требуемой последовательности:

Функции	Цвет индикатора будет меняться:						
Цвет	Желтый	Красный,	Желтый,	Зеленый	Зеленый/	Красный/	Зеленый
		5 миганий	5 миганий	5 миганий	желтый, 5	желтый, 5	
Функции					миганий	миганий	
1. Калибровка							
сенсора риббона,							
просвечивающего /		Отпустить					
отражающего							
сенсоров							
2. Калибровка							
просвечивающего /							
отражающего							
сенсоров,			Отпустить				
распечатка теста и							
переход в режим							
дампа							
3. Инициализация				0			
принтера				Отпустить			
4. Установка							
отражающего							
сенсора в качестве					Отпустить		
рабочего и его							
калибровка							
5. Установка							
просвечивающего							
сенсора в качестве						Отпустить	
рабочего и его							
калибровка							
Пропуск AUTO.BAS							Отпустить



#### 4.3.1. Калибровка сенсора риббона, просвечивающего / отражающего сенсоров

Калибровку чувствительности просвечивающего и отражающего сенсоров необходимо проводить в следующих случаях:

- 1. При первом применении принтера
- 2. При замене материала этикеток
- 3. После инициализации принтера.

Для калибровки сенсора риббона, просвечивающего и отражающего сенсоров выполните следующие операции:

- 1. Выключите принтер
- 2. Нажмите кнопку Feed и включите принтер
- 3. Отпустите кнопку, когда индикатор будет мигать красным цветом
  - Индикатор будет мигать в следующей последовательности:
     Желтый →Красный, 5 миганий →Желтый, 5 миганий →зеленый, 5 миганий →зеленый/желтый, 5 миганий →красный/желтый, 5 миганий.
  - Принтер откалибрует сенсоры

#### Замечание:

Пожалуйста, выберите просвечивающий или отражающий сенсор, послав на принтер команду GAP или BLINE до калибровки принтера. Подробнее об этих командах написано в Руководстве программиста по TSPL2.



## 4.3.2. Калибровка просвечивающего/отражающего сенсоров, распечатка теста и переход в режим дампа

При калибровке просвечивающего / отражающего сенсоров принтер измеряет высоту этикетки, распечатывает свои установки (тестовую этикетку) и затем переходит в режим дампа. Калибровка просвечивающего или отражающего сенсоров зависит от текущих установок принтера.

Для калибровки сенсора выполните следующие операции:

- 1. Выключите принтер
- 2. Нажмите кнопку Feed и включите принтер
- 3. Отпустите кнопку, когда индикатор будет мигать желтым цветом
  - Индикатор будет мигать в следующей последовательности:
     Желтый Красный, 5 миганий Желтый, 5 миганий зеленый, 5 миганий зеленый/желтый, 5 миганий красный/желтый, 5 миганий.
  - Принтер откалибрует сенсоры, распечатает тестовую этикетку и перейдет в режим дампа.

#### Замечание:

Пожалуйста, выберите просвечивающий или отражающий сенсор в программе DiagTool, или послав на принтер команду GAP или BLINE до калибровки принтера. Подробнее об этих командах написано в Руководстве программиста по TSPL2.



#### Тестовая этикетка

После калибровки принтер распечатает тестовую этикетку. Данные из нее можно использовать для проверки качества печати, определения настроек принтера и объема свободной памяти.

#### PRINTER INFO. Тест печатающей головки Модель принтера, версия ПО BBP-11-24 Version: 6.58 EZ Длина отпечатанных этикеток MILAGE(m): 50 Контрольная сумма ПО CHECKSUM: 05C90947 TCF Установки RS232 SERIAL PORT: 9600.N.8.1 Кодовая страница CODE PAGE: 850 Код страны COUNTRY CODE: 001 Скорость печати SPEED: 2 INCH Интенсивность печати DENSITY: 10.0 Размер этикетки SIZE: 1.50 , 6.50 Размер зазора GAP: 0.13 . 0.00 Чувствительность сенсора TRANSPARENCE: 11 MAC ADDRESS: 00-18-82-FF-01-97 DHCP ENABLED: YES IP ADDRESS: 0.0.0.0 SUBNET MASK: 0.0.0.0 DEFAULT GATEWAY: 0.0.0.0 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* FILE LIST: DRAM FILE: 0 FILE(S) FLASH FILE: 0 FILE(S) Информация о файловой системе PHYSICAL DRAM: 8192 KBYTES AVAILABLE DRAM: 256 KBYTES FREE PHYSICAL FLASH: 2048 KBYTES AVAILABLE FLASH: **1088 KBYTES FREE** END OF FILE LIST \* NOW IN DUMP MODE



#### Режим дампа

После распечатки этой этикетки принтер переходит в режим дампа (отладочный). В этом режиме все символы печатаются в 2 колонки, как показано ниже. В левой части отпечатываются символы, принятые от компьютера, а в правой – соответствующие им гексадецимальные коды. Это позволяет пользователям и разработчикам отлаживать программы.

Символы ASCII →	SPEED 2.0 DENSITY 8 SET PEEL OFF DIRE CTION 0 G AP 3.00 mm .0.00 mm REFERENCE 0.0 SET C UTTER OFF SIZE 100. 02 mm.65.0 4 mm CLS BARCODE 1 44.149."39 ".120.1.0. 2.6."57114 38T" PRIN T 1.1 SPE ED 2.0 DE NSITY 8 S	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	45 54 45 54 45 54 45 54 45 54 45 54 45 54 45 54 55 50 52 50 52 51 32 22 22 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	20 324 49 50 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 45 20 36 45 20 36 45 20 36 45 20 36 45 20 36 45 20 45 45 20 36 45 20 36 45 20 36 45 20 30 20 30 20 30 20 30 20 45 45 20 30 20 30	25954400524602533323444 259544000524602533323444 20005246032533323444 200053466032533323444 2000534660350533323444 2000534660350533323444 200053460350533323444 200053460350533323444 200053460350533323444 20005346035053332344445 20005346035553345 20005346035553345 20005346035553345 20005346035553345 20005346035553345 20005346035553345 20005346035553345 20005346035553345 20005346035553345 200053460355533323345 200053460355533323333234445 200053460355533332345445 20005346035555333323333333345445 20005346035553333333355553345 2000534603555533333555533335555334545555555555	с б с с с с с с с с с с с с с с с с с с
	ET PEEL OF F DIRECTI ON 0 GAP 3.00 mm.0. 00 mm REF ERENCE 0.0 SET CUTT ER OFF SI ZE 100.02 mm.65.04 m m CLS BA RCODE 144. 149."39".1 20.1.0.2.6 ."5711438T * PRINT 1.	45 54 20 46 0D 0A 4F 2E 30 345 52 45 30 35 52 45 345 52 45 45 52 20 6D 0D 45 220 6D 0D 45 51 34 39 322 22 0D 0A 51 0D	50 45 44 49 30 20 64E 54 45 46 30 30 6 45 54 45 46 31 30 316 35 43 42 20 31 2 31 30 50 43 43 45 50 50 50 50 50 50	45 4C 52 45 60 47 60 60 45 20 45 20 45 20 45 20 30 2E 30 2E 30 2E 30 2E 30 2E 30 39 30 34 49 4E	4F       44         454       22         441       50       24         50       24       24         50       55       35         50       55       320       24         355       53       20       24         304       424       23       320         334       424       23       320         335       304       424       23         335       335       35       35	6 9 0 2 5 6 0 4 4 9 9 0 5 0 1 1 6 4 1 1

Замечания:

- 1. Режим дампа требует установки материала шириной 4"
- 2. Для восстановления нормального режима работы выключите и снова включите принтер
- 3. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку Feed.



#### 4.3.3. Инициализация принтера

Инициализация принтера используется для очистки его оперативной памяти и сброса параметров в их первоначальное значения. Единственное исключение – чувствительность сенсора риббона, которая не изменяется.

Для инициализации принтера выполните следующие операции:

- 1. Выключите принтер
- 2. Нажмите кнопку Feed и включите принтер
- 3. Отпустите кнопку, когда индикатор будет мигать зеленым цветом
  - Индикатор будет мигать в следующей последовательности:
     Желтый Красный, 5 миганий Желтый, 5 миганий зеленый, 5
     миганий зеленый/желтый, 5 миганий красный/желтый, 5 миганий Зеленый.
  - Принтер восстановит свои установки в значения по умолчанию. Эти установки приведены ниже.

Параметр	Значение по умолчанию
Скорость	76 mm/sec (3 ips)
Интенсивность	8
Ширина этикетки	4" (101,5 mm)
Высота этикетки	4" (101,5 mm)
Тип сенсора	GAP (просвечивающий)
Высота зазора	3 мм
Направление печати	0
Начальная точка	0,0 (левый верхний угол)
Смещение	0
Режим отрыва	Включен
Режим отслаивания	Выключен
Режим отрезания	Выключен
Параметры последовательного порта	9600 bps, none parity, 8 data bits, 1 stop bit
Кодовая страница	850
Код страны	001
Очистка флэш памяти	Нет
IP адрес	DHCP



#### 4.3.4. Установка отражающего сенсора в качестве рабочего и его калибровка

Выполните следующие операции:

- 1. Выключите принтер
- 2. Нажмите кнопку Feed и включите принтер
- 3. Отпустите кнопку, когда индикатор будет мигать зеленым и желтым цветом
  - Индикатор будет мигать в следующей последовательности:
     Желтый Красный, 5 миганий Желтый, 5 миганий зеленый, 5 миганий зеленый/желтый, 5 миганий красный/желтый, 5 миганий.

#### 4.3.5. Установка просвечивающего сенсора в качестве рабочего и его калибровка

Выполните следующие операции:

- 1. Выключите принтер
- 2. Нажмите кнопку Feed и включите принтер
- 3. Отпустите кнопку, когда индикатор будет мигать красным и желтым цветом
  - Индикатор будет мигать в следующей последовательности:
     Желтый 
     — Красный, 5 миганий
     — Желтый, 5 миганий
     — зеленый, 5 миганий
     — красный/желтый, 5 миганий
     — зеленый/желтый, 5 миганий
     — красный/желтый, 5 миганий
     — зеленый.



#### 4.3.6. Пропуск AUTO.BAS

Язык программирования TSPL2 дает пользователю возможность загрузки во флэш память принтера пользовательской программы. Принтер будет выполнять программу AUTO.BAS каждый раз после включения питания. Но выполнение этой программы может быть запрещено.

Для того, чтобы программа AUTO.BAS не выполнялась, выполните следующие операции:

- 1. Выключите принтер
- 2. Нажмите кнопку Feed и включите принтер
- 3. Отпустите кнопку, когда индикатор будет гореть зеленым цветом
  - Индикатор будет мигать в следующей последовательности:
     Желтый 
     — Красный, 5 миганий
     — Желтый, 5 миганий
     — зеленый, 5 миганий
     — красный/желтый, 5 миганий
     — красный/желтый, 5 миганий
     — красный



## 5. КАЛИБРОВКА И РЕЖИМЫ ПЕЧАТИ

5.1. КАЛИБРОВКА СЕНСОРОВ

Калибровку просвечивающего или отражающего сенсоров необходимо производить в следующих случаях:

- После установки нового рулона материала
- После инициализации принтера
- При возникновении ошибок «Paper Jam», «Out of Paper»
- После длительного перерыва в работе принтера

Выбор типа датчика определяется применяемым материалом:

• Для материалов, имеющих боковые позиционирующие просечки калибруйте отражающий сенсор (Black Mark):



Перед калибровкой передвиньте отражающий сенсор так, чтобы его чувствительные элементы располагались под просечками.





- Для материалов, не имеющих просечек, калибруйте просвечивающий сенсор (GAP)
- Для непрерывных материалов также применяется просвечивающий сенсор, но для них выбирайте режим "Continuous" / "непрерывный" в настройках принтера и параметрах этикетки.

#### Калибровка может быть выполнена двумя способами:

- Используя функции кнопки при включении (см. п.п. 4.3.4, 4.3.5)
- Используя программу DiagTool (см. п. 3.3)

## ! Не рекомендуется использовать для калибровки соответствующую команду в программе Codesoft

! Выбранный тип сенсора должен соответствовать типу носителя в программе Codesoft (Файл-Параметры страницы – этикетка)

Просвечивающий сенсор – для носителя «Непрерывно» и «С промежутком»

Отражающий сенсор – для носителя «Помеченный»



#### 5.2. РЕЖИМЫ ПЕЧАТИ

Режимы печати устанавливаются в ПО Bradysoft / Codesoft в «Параметрах принтера» Если Вы используете драйвер Windows, то эти режимы устанавливаются в настройках печати. Конкретное расположение настроек зависит от версии драйвера. Кроме того, режим может быть задан программой DiagTool параметром Post Print Action

5.2.1. Режим «Резак» (Cutter)

Режим применим, если принтер оснащен встроенным резаком (опция). Активирование этого режима приводит к обрезке этикеток после печати.

5.2.2. Режим «Отслаивание» (Peel)

Режим применим, если принтер оснащен отделителем этикеток (опция). В этом режиме принтер выдвигает отделенную этикетку и ожидает, когда она будет снята оператором.

5.2.3. Режим «Обрывание» (Tear)

В этом режиме принтер продвигает последнюю отпечатанную этикетку на позицию отрыва.

Замечание: в этом режиме принтер производит обратную подачу материала. При некоторых сочетаниях материал/риббон и при использовании этикеток большой толщины может происходить проскальзывание материала. Это приводит к нарушению позиционирования этикеток и к смещению зоны печати. В этом случае отключите режим «Обрывание».

Не используйте этот режим для материалов EPREP.



## 7. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Ниже приведен перечень проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации принтера. Если принтер не работает после выполнения рекомендуемых действий – пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов поставщика или дистрибьютора Вашего принтера.

## 7.1. СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА

В этом разделе приводятся неполадки, связанные с состоянием индикатора и приводятся способы их устранения.

Состояние и цвет индикатора	Состояние принтера	Возможная причина	Способ устранения
Не горит	Не работает	Отсутствует питание	- Включите сетевой выключатель
			- Проверьте горит ли зеленый
			индикатор блока питания. Если нет, то
			возможно блок питания неисправен
			- проверьте надежность подключения
			проводов к разъему принтера и к
			разъему блока питания
Зеленый	Включен	Принтер исправен	- действия не требуются
Мигающий	Пауза	Принтер в режиме	- Нажмите кнопку Feed для
зеленый		паузы	продолжения печати
Мигающий	Ошибка	Отсутствуют	1. Отсутствуют этикетки / риббон
красный		этикетки или риббон,	- Установите этикетки / в соответствии
		или принтер	с инструкцией, нажмите Feed для
		настроен	возобновления печати
		неправильно	2. Принтер настроен неправильно
			- Инициализируйте принтер,
			используя DiagTool или функции при
			включении

#### Замечание:

состояние принтера легко определить, используя программу DiagTool. Подробнее об этой программе читайте в соответствующем разделе этой инструкции



## 7.2. КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

Проблема Возможная причина Способ устранения	
Интерфейсный кабель Проверьте надежность соеди	нения,
подключен ненадежно переподключите кабель	
Кабель RS232 имеет не Используйте модемный (прям	ой)
подходящую распайку кабель	
Настройки серийного порта Сбросьте установки порта в и	сходные
компьютера не совпадают с	
настройками принтера	
В драйвере Windows указан Выберите правильный порт в	
неверный порт драйвере Windows	
Неправильно настроен Ethernet Настройте IP, маску подсети и	1 ШЛЮЗ
Нет печати на Этикетки или риббон Установите этикетки или рибб	он в
этикетках установлены неправильно соответствии с инструкцией	
Закончился риббон Установите новый риббон	
Принтер Неправильные настройки Сделайте инициализацию при	итера,
непрерывно про- принтера откалибруйте соответствующи	лй
гоняет этикетки сенсор, установите корректны	le
размеры этикетки.	
Этикетка Установлена неверная ширина Установите правильные разме	еры
печатается не на этикетки или ширина этикетки этикетки	
полную ширину больше 101 мм	
Просвечивающий/отража-ющий Откалибруйте соответствующ	ий
сенсор откалибро-ван сенсор	
Принтер выдает неправильно	
ошибку "Paper Неверно указаны размеры Задайте правильные размерь	I
лат" этикеток этикеток этикеток в используемой прог	рамме
печати	
Возможно, этикетка приклеилась Удалите этикетку	
в ооласти сенсора	
Верхняя крышка закрыта не Закроите верхнюю крышку и	
полностью уоедитесь, что оба фиксатора	l
защелкнулись	
Неправильно заправлены корректно установите расход	ные
расходные материалы материалы	
Риооон и материал не измените комоинацию «риоос	DH-
Плохое качество соответствуют друг другу материал»	
печати загрязнение печатающей Очистите печатающую головк	у
	14
интенсивность (температура) Отрегулируите интенсивность	o VI
Печати недостаточна скорость печати	
Вышли из строя элементы Выполните тестовую печать,	
Печатающей головки Проверые, есть ЛИ ОТСУТСТВУК	Эщие



## 8. ОБСЛУЖИВАНИЕ

В этом разделе описываются методы и средства ухода за принтером

- 1. Для очистки принтера используйте следующие материалы:
- Ватную палочку (карандаш для очистки головок)
- Ткань без ворса
- Вакуумную или выдувающую щетку
- 100% этанол

#### 2. Процесс очистки приводится ниже





#### Замечания:

- Не трогайте печатающую головку руками. Если Вы по неосторожности сделали это – очистите ее этанолом.
- Применяйте только 100% этанол. Не используйте медицинский спирт он может повредить печатающую головку.
- Регулярно очищайте печатающую головку и сенсоры, в т.ч. после смены риббона. Это обеспечит качественную печать и продлит срок службы принтера.
- Непрерывная печать приводит к перегреву двигателя принтера. При этом принтер останавливается приблизительно на 10~15 минут для охлаждения. Пожалуйста, не выключайте принтер во время этой паузы, иначе данные для печати, содержащиеся в буфере принтера, будут потеряны.
- Максимальная плотность печати этого принтера составляет 15%. При печати сплошной черной линии по всей ширине этикетки, ее толщина ограничена 40 точками, что для 203 DPI составляет 5 мм а для 300 DPI 3,3 мм



## 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать			
	<b>BBP11-34L</b>	BBP11-24L	
Разрешение	203 DPI	300 DPI	
Способ печати	Термотрансферная и прямая термопечать		
Скорость печати	2, 3, 4, 5 ips; 2, 3 ips в	2, 3, ips; 2 ips в режиме	
	режиме отслаивания	отслаивания	
Максимальная ширина печати	108 mm (4.25")	106 mm (4.17")	
Максимальная длина печати	2286 mm (90")	1016 mm (40")	
Физические характеристики			
Размеры	258 mm (L) x 202 mm (W) x 173 mm (H)		
Macca	<2.5 кг		
Риббон	110 метров, втулка 0,5"		
Рулон этикеток	лон этикеток Наружный диаметр до 5"		
Электроника			
Процессор	32-bit RISC processor		
Память	2MB Flash		
	8MB SDRAM		
	SD card slot		
Питание	Внешний универсальный блок питания		
Управление и индикация	Один сетевой выключатель		
	Одна кнопка управления		
	Один 3-хцветный светодиод	(	
Сенсоры	Просвечивающий сенсор зазора		
	Отражающий сенсор меток		
	Сенсор открытия головки		
	Сенсор риббона		
Интерфейсы			
RS-232С (последовательный)			
Centronics (Паралельный)			
USB 2.0 (режим full speed)			
Internal Ethernet			
Штрихкоды			
Линейные штрихкоды			
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C., Codabar,			
Interleave 2 of 5, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5)			
digits add-on, MSI, PLESSEY, POSINEI, RSS-Stacked, RSS14			
20 штрихкоды DDF 417 Mayicada DataMatrix OP code			
Puterouute united to the second secon			
онутренние шрифты — 9 растрорых ирифтор			
■■ о растровых шрифтов ■■1 Шрифт True Type			
$= \mathbf{R}_{\text{строении}} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} $			
в Бетроенный движок шрифтаттие туре			



	Кодовые страницы	
Codepage 437 (English – US)		
Codepage 850 (Latin 1)		
Codepage 852 (Latin 2)		
Codepage 860 (Portuguese)		
Codepage 863 (French Canadian)		
Codepage 865 (Nordic)		
Codepage 857 (Turkish)		
Codepage 861 (Iceland)		
Codepage 1252 (Latin 1)		
Codepage 1250 (Latin 2)		
Codepage 1254 (Turkish)		
Latin-1 (ISO-8859-1: Western European)		
Latin-2 (ISO-8859-2: Central European)		
Latin-9 (ISO-8859-9: Turkish)		
Направление печати		
Поворот текстов и штрихкодов: 0°, 90°, 180° и 270°		
	Набор команд	
TSPL2		
Материалы для печати		
Тип	Непрерывные, вырубленные, фальцованные, помеченные	
Намотка	Наружная намотка	
Ширина основы	25.4~118 мм	
Диаметр втулки	1" и 1,5"	
Толщина материала	0.06~0.650 мм	
Условия среды		
Эксплуатация: 5~40°С (41F~104F), 25~85% без конденсации влаги		
Хранение: -40~60°С (-40F~140F), 10~90% без конденсации влаги		
Соответствие требованиям безопасности		
FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, BSMI Class B, UL, CUL, TUV/GS,		
GOST-R		
Соответствие требованиям защиты окружающей среды		
RoHS, WEEE		
Опции и аксессуары		
Опции, устанавливаемые	Энергонезависимый таймер	
при производстве		
Опции, устанавливаемые	ВВР11-VР - отслаивание и сенсор присутствия	
клиентом	ВВР11-С – с резаком	
Аксессуары	BBP11-SK клавиатура для автономного режима	
	BBP11-U держатель рулона с втулкой 3"	