Руководство по быстрому запуску



www.bradyid.com/wraptor

Введение

О руководстве по быстрому запуску

Это руководство разработано только как справочник. За подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к *Руководству пользователя Wraptor*. Печатная версия *Руководства пользователя Wraptor* доступна в формате Adobe PDF в Меню на установочном компакт-диске Wraptor CD. См. *Установка утилит Wraptor с CD-ROM* на странице **5** этого руководства.

За информацией относительно использования программного обеспечения LabelMark, пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя LabelMark.

Регистрация

Пожалуйста, зарегистрируйте ваш Wraptor онлайн в www.bradyid.com/productregistration. Ваш Wraptor должен быть зарегистрирован в течение 30 дней, чтобы подтвердить гарантийную и техническую поддержку.

Системные требования

Ниже даются рекомендованные требования к компьютеру, на котором Вы будете устанавливать и запускать LabelMark, утилиту управления файлами и драйвер принтера Wraptor:

- ¬ Intel® Pentium® процессор (минимум 66 МГц 486DX2)
- Операционная система:
- Microsoft® Windows® 2000 со Служебным пакетом 1
- Microsoft® Windows® NT со Служебным пакетом 6а
- Microsoft® Windows® XP
- ¬ Microsoft® Internet Explorer 5.01
- 64 Мбайт оперативной памяти (*минимум 16 Мбайт оперативной памяти*)
- 100 Мбайт доступного пространства жесткого диска
- 16-разрядная или больше видеокарта
- 800х600 или большая разрешающая способность монитора
- Дисковод для компакт-дисков

Регламентирующая информация

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пользователя предостерегают, что любые изменения или модификации, явно не одобренные Brady Worldwide, Inc., могут лишить пользователя прав на использование оборудования.

Примечание: Это оборудование было проверено, и найдено, что оно удовлетворяет нормам Класса А для цифровых устройств, в соответствии с частью 15 Правил Федеральной Комиссии по связи. Эти нормы разработаны с целью обеспечения обоснованной защиты от вредного излучения, когда оборудование работает в промышленных условиях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с прилагаемым руководством, может оказывать вредные помехи для радиосвязи. Работа этого оборудования в жилой зоне, вероятно, приведет к появлению вредных помех, и в этом случае пользователь будет обязан принять меры по нейтрализации этих помех за свой счет.

Этот цифровой аппарат Класса А отвечает всем требованиям Канадских Норм для Оборудования, генерирующего помехи.

Безопасность

Этот раздел содержит информацию по мерам безопасности, которые необходимы для безопасной работы *Wraptor*. Обязательно прочтите этот раздел до установки или работы с устройством.

Всегда обязательно придерживайтесь требований по безопасности, предъявляемых к вашей работе. Также придерживайтесь следующих правил безопасности, включенных или добавленных к вашим специальным стандартам:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не носите свободной одежды, например, длинных рукавов или шарфов, которые могут быть захвачены устройством.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Сохраняйте всегда в чистоте зону вокруг модуля.

Электрическая безопасность



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Подсоедините трехконтактную вилку к Североамериканской Стандартной розетке на 120 В переменного тока. Удостоверьтесь, что розетка **заземлена**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выключайте питание и отсоединяйте устройство перед выполнением любого обслуживания или ремонта *Wraptor*.

Автоматический останов

В Wraptor'е в целях безопасности используется автоматический останов в следующих случаях:

Передняя крышка

Пластмассовая крышка защищает зажимное приспособление устройства. Устройство спроектировано таким образом, что все двигающиеся части автоматически останавливаются, когда пластмассовое крышка открыта.



Боковая дверца

Устройство спроектировано таким образом, что оно автоматически останавливает все части, когда боковая дверца открыта. Вы можете рассматривать двигающиеся материалы через пластмассовое смотровое окно, когда боковая дверца закрыта.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь отключить механизмы автостопа передней или боковой дверцы, так как это может привести к травме.

Установка и подготовка к работе

Начальная установка

В этом раздел дается информация относительно установки и подготовки Wraptor при первоначальном использовании. Следуйте указанным этапам, прежде чем создавать и печатать этикетки:

Распаковка и установка устройства Wraptor

Этап 1. Распаковка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Wraptor весит 80 фунтов (около 32 кг). Позовите кого-нибудь на помощь, чтобы поднять устройство! **ЗАМЕЧАНИЕ:** Удостоверьтесь, что ящики Wraptor всегда остаются в

вертикальной позиции. Не кладите ящики инарког всегда остаю

1. Wraptor поставляется в картонном ящике, привязанном к опоре. Разрежьте обвязку.

2. Снимите верхнее покрытие.

3. Поднимите Wraptor из защитного пенопласта, который его окружает, и поместите на плоскую, ровную поверхность.



ЗАМЕЧАНИЕ: Убедитесь, помещая *Wraptor* на плоскую, ровную поверхность, что она может легко выдержать 125 фунтов (50 кг). **ЗАМЕЧАНИЕ:** Сохраните все упаковочные материалы! Они будут необходимы, если Вам нужно будет произвести отправку Wraptor.

4. Достаньте следующие дополнительные предметы из ящика Wraptor:

Компакт-диск с утилитами Wraptor, содержащий следующее:

- Драйвер печати
- Программное обеспечение утилиты управления файлами (FMU)
- Руководство пользователя WraptorTM
- Руководство Программиста WraptorTM
- Руководство к Регистрации Продукта

Компакт-диск LabelMark

Шнур питания

Соединительный кабель USB

Следующие элементы поступают уже установленными в Wraptor:

Материал для этикеток (1" x 1.5" (2,5 см x 3,75 см))

Лента

Плата памяти CompactFlash

Этап 2. Удаление защитных вставок

1.

Удалите защитную пенопластовую вставку с наружной стороны устройства.



- 2. Откройте боковую дверцу и удалите защитное пенопластовое покрытие со шпинделя.
- 3. Удалите пенопластовую вставку снизу правой стороны рамы принтера. Чтобы сделать это:
- Снимите тканевый рулон со шпинделя.
- Удалите пенопластовую вставку.



- Поставьте на место тканевый рулон на шпиндель. Убедитесь, чтобы сенсорная ячейка памяти была *надежно* установлена в зажим считывающего устройства. См. инструкции для *Установки Материала Этикеток на Бобину* на странице 8 этого руководства.
- 4. Удалите блок стабилизатора, находящийся снизу на опорной плите загрузочно-разгрузочного устройства. Чтобы сделать это:
 - Снимите ленту с бобины подачи. **Чтобы получить инструкции, см. Загрузка** Ленты Принтера на странице 10 этого руководства.



- Удалите болт и шайбу с блока стабилизатора.
- Выньте блок (белый) стабилизатора.
- Установите ленту на бобину подачи.
- Закройте боковую дверцу.

Загрузка программного обеспечения на Ваш компьютер и подсоединение Wraptor

CD-ROM с утилитами Wraptor и компакт-диск LabelMark содержат приложения, необходимые для создания, печати и управления Вашими этикетками и файлами этикеток:

- LabelMark LabelMark позволяет Вам создавать и форматировать этикетки для многих промышленных применений.
- Утилита Управления Файлами Это приложение позволяет Вам передавать файлы этикеток между Вашим компьютером, Wraptor и платой памяти CompactFlash Wraptor.
- Драйвер Принтера Wraptor драйвер принтера позволяет Вашему компьютеру печатать этикетки для устройства Wraptor.

Этап 1. Установите LabelMark на Ваш Компьютер

- 1. Вставьте компакт-диск LabelMark в Ваш дисковод компакт-диска. Появляется экран установки. Если установка не запускается автоматически, выберите Start→ Run (запуск→ программа), напечатайте D:\setup.exe и щелкните OK (заменив на *D:* Ваш дисковод компакт-диска.)
- 2. Щелкните Install LabelMark (установка LabelMark).
- 3. Следуйте за подсказками на Вашем экране.



ЗАМЕЧАНИЕ: Обратитесь к Руководству Пользователя LabelMark, чтобы получить дополнительную информацию.

Этап 2. Вставьте CD-ROM Wraptor Utilities

Вставьте защищённый CD-ROM Wraptor Utilities в дисковод компакт-диска Вашего компьютера. Появляется Wraptor Installation Menu (Меню Инсталляции Wraptor):



ЗАМЕЧАНИЕ: Если компакт-диск не запускается автоматически: Щелкните Start Run (запуск программы), затем напечатайте D:\CDSETUP.exe и щелкните OK (замените на *D*: Ваш дисковод компакт-диска.)

Этап 3. Установите File Management Utility (Утилиту Управления Файлами)

Щелкните Install File Management Utility (Установите Утилиту Управления Файлами) в Wraptor Installation Menu (Меню Инсталляции Wraptor) и следуйте за подсказками.

Этап 4. Установите Wraptor Printer Driver (Драйвер Принтера Wraptor)

1. Щелкните Install Wraptor Printer Driver (Установите Драйвер Принтера Wraptor)

из Wraptor Installation Menu (Меню Инсталляции Wraptor).

2. Выберите язык и щелкните ОК.

3. Выберите **USB** в качестве порта, который Вы хотите установить из списка Available ports (Доступных портов), и щелкните **OK**.



ЗАМЕЧАНИЕ: *Quick Start* (Быстрый Запуск) осуществляет инсталляцию USB. Обратитесь к Руководству пользователя за инструкциями для последовательных портов или сети Ethernet (TCPIP).

4. Затем диалог запросит Вас перезагрузить компьютер. Выберите Yes (Да) и

Finish (Закончите), чтобы перезагрузить компьютер и закончить инсталляцию.

Этап 5. Подключите устройство к питанию

1. Возьмите подходящий дополнительный шнур питания, если Вы устанавливаете Wraptor не в Северной Америке (см. Руководство пользователя Wraptor).

2. Подключите шнур питания к задней стороне Wraptor и к розетке.



Этап 6. Подключение устройства к питанию

Если Вы еще не сделали это, подключите устройство *Wraptor* к питанию. Сенсорный экран автоматически инициализируется, и появляется экран *Wraptor Control Panel* (Панель Управления Wraptor). Обратитесь к разделу *Wraptor Control Panel Руководства пользователя Wraptor* за деталями.

Этап 7. Конфигурируйте работу USB

- 1. Вставьте прилагаемый кабель USB в компьютер и устройство Wraptor.
- 2. Включите Wraptor Control Panel (Панель Управления Wraptor):
 - Выберите закладку CONFIG.
 - Выберите USB как Connection Туре (Тип Подключения).

Wraptor готов печатать и обертывать через подключение USB.

Загрузка материала для этикеток

Следуйте за этапами, указанными ниже, чтобы загрузить материал для этикеток в устройство Wraptor. Используйте следующую схему движения материала, как указано в Вашем руководстве:



Из Wraptor Control Panel (панели управления Wraptor) выберите SETUP →LOAD LABELS (УСТАНОВКА → ЗАГРУЗИТЬ ЭТИКЕТКИ)

ЗАМЕЧАНИЕ: Блок печать/обертывание автоматически сдвигается назад, чтобы обеспечить свободный доступ в ходе процесса загрузки материала.

Этап 2. Откройте устройство Wraptor

Поднимите боковую дверцу устройства Wraptor.



19

ЗАМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схемам заправки материала, расположенным на внутренней части боковой дверцы.

Этап 3. Отожмите ролики



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда боковая дверца открыта, двигатель приёмной бобины активизирован. ДЕРЖИТЕ В СТОРОНЕ ПАЛЬЦЫ И ДРУГИЕ ЧАСТИ ТЕЛА

- Отожмите ручку управления приёмной бобины (повернув ее против часовой стрелки).
- Отожмите прижимные ролики:
 - Отожмите левый ролик, двигая его вверх и отталкивая.
 - Отожмите правый ролик, двигая его вниз и отталкивая.

Этап 4. Удалите предварительно использованный материал

Если материал в настоящее время загружен, удалите его.

Этап 5. Поместите материал для этикеток в бобину

- Место рулон этикеток на бобину.
- Поверните фланец против часовой стрелки, вращая так рулон этикеток, чтобы сенсорная ячейка памяти надежно поместилась в зажим считывателя.



Этап 6. Проденьте этикетки

1. Проденьте этикетку:

- Поверх первого направляющего ролика
- Под первый ведущий ролик и через первый прижимной ролик
- Над измерительным наконечником оптического датчика



- Поднимите отклоняющее устройство этикетки, и проденьте материал между пластиной для зачистки и отклоняющим устройством. Продолжайте продевать этикетку:
- Под вторым направляющим роликом и поверх второго ведущего ролика
- Под вторым прижимным роликом
- 2. Проденьте этикетки под стержнем натяжного механизма
 - Проденьте этикетки под стержнем натяжного механизма.
 - Закройте ручку приемной бобины (поверните по часовой стрелке).
 - Поверните приемную бобину, чтобы выбрать люфт.
- 3. Настройте направляющие ролики
 - Убедитесь, что этикетки находятся над дальней стороной роликов.
 - Поставьте направляющие кольца точно на втулку этикетки.
- 4. Прижмите прижимные ролики
 - Вытяните и защелкните при зажиме.



- 5. Натяните с помощью ключа
 - Поверните ключом бобину по часовой стрелке, чтобы удалить люфт.

Этап 7. Подача этикетки

• Нажимайте кнопку Feed Label (подача этикетки) на Wraptor Control Panel (панели управления Wraptor), пока этикетка не освободится.

• Удалите освобожденную этикетку.





ВАЖНО: Убедитесь, что удалили освобожденную этикетку. Ошибка приведет к тому, что механизм печати будет заклиниваться.

Этап 8. Закройте устройство Wraptor

Закройте боковую дверцу устройства Wraptor. Удостоверьтесь, что дверца закрыта надежно.

Этап 9. Установка Wraptor в режим онлайн

Нажмите **Online** на *Wraptor Control Panel* (панели управления Wraptor), чтобы подготовить *Wraptor* к печати.

При этом начинает курсировать механизм печати/намотки и наклоняется неработающая печатающая головка.

Загрузка ленты принтера

При загрузке ленты в устройство Wraptor отслеживайте этапы, приведенные ниже:

Этап 1. Инициализируйте Ribbon Load (загрузку ленты) в Control Panel (панели управления)

В Wraptor Control Panel, выберите SETUP→LOAD RIBBON (УСТАНОВКА→ЗАГРУЗКА ЛЕНТЫ).

Этап 2. Откройте устройство Wraptor

Поднимите боковую дверь устройства Wraptor.

Этап 3. В случае необходимости удалите старую ленту

Используйте следующую схему маршрута ленты в качестве Вашего руководства:



- Подающая бобина
 Направляющий ролик
- Направляющий стержень
 Бобина натяжения
- 5. Зажим
- 6. Кнопка бобины натяжения
- 7. Печатающая головка
- Вырежьте ленту между направляющим стержнем и приемной бобиной.
- Держите край приемной бобины и поворачивайте рукоятку по часовой стрелке до упора.
- Потяните рукоятку бобины натяжения, чтобы удалить использованную ленту из приемной бобины и отправить ее в мусор.
- Поставьте на прежнее место приемной бобину, надавливая на нее до тех пор, пока рукоятка автоматически не вернется назад в ее первоначальную позицию. Ошибка при повторной установке приемной бобины приведет к затруднениям при удалении старой ленты в следующий раз!
- Удалите оставшуюся ленту, если таковая вообще имеется, из приемной бобины.
- Используйте липкую ленту для защиты конца рулона ленты.

Этап 4. Пропускание ленты

- Поместите рулон ленты на подающую бобину.
- Пропустите ленту под направляющим роликом и над направляющим стержнем и печатающей головкой.
- Подавайте ленту под зажим, как показано ниже, пока приблизительно ¼" (0,8 см) ленты не пройдет через зажим.



Поворачивайте рукоятку приемной бобины против часовой стрелки, пока лента не обернется вокруг приемной бобины несколько раз, что гарантирует ее надежное закрепление.

Этап 5. Закройте устройство Wraptor

Закройте боковую дверцу устройства Wraptor.

Этап 6. Установите в Wraptor режим онлайн

Нажмите в Wraptor Control Panel (панели управления Wraptor) Online (режим онлайн), чтобы подготовить Wraptor к печати.

Рабочий процесс в целом

В этом разделе дается краткий обзор рабочего процесса Wraptor.

Создание, печать и обертывание этикеток

Wraptor работает вместе с вашим компьютером и прикладными программными обеспечениями, включенными в устройство. Рабочий процесс складывается из следующих операций:

На вашем компьютере:

- 1. Этикетки на вашем компьютере проектируются с использованием программного обеспечения LabelMark фирмы Brady.
- 2. Ваши законченные этикетки помещаются в "Print" на принтере Wraptor по команде Print.

На принтере Wraptor:

- 3. Откройте файл Print, если Вы желаете работать с содержимым Файла Панели Управления.
- 4. Физически вставьте кабель/провод в зажимное приспособление *Wraptor*, чтобы печатать/обертывать или обертывать этикетку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: механизм намотки содержит ОПАСНЫЕ ДВИГАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ, ПОЭТОМУ ДЕРЖИТЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ НИХ ПАЛЬЦЫ И ДРУГИЕ ЧАСТИ ВАШЕГО ТЕЛА



- Нужно держать провод прямо и в натянутом состоянии в течение процесса обертывания.
- Не используйте провод с засаленным покрытием, иначе этикетка не будет обертываться



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: максимальный диаметр провода, который может использоваться в WraptorTM, ВКЛЮЧАЯ внешнюю оболочку провода, равен 0.600" (1,5 см). Превышение этого диаметра приведет к заеданию во время работы и потенциально к выходу из строя машины. Если используется провод с диаметром, меньшим чем 0.060" (0,15 см) (включая оболочку провода), этикетка не будет хорошо обертываться.