

Hubbell Plugout Lockout Device

This device is intended for use on 110V or smaller plugs.

Application Procedure

1. Open the lockout device and insert the plug head inside the cavity.

Note: Align the cord with the concave opening on the lockout device (see **Figure 1**) and close the cover.

2. Slide the two halves of the lockout device together to interlock the plastic tabs (see **Figure 2**).
3. Attach padlock and verify that the plug is securely retained by pulling on the cord (see **Figure 3**).



Figure 1



Figure 2



Figure 3

Dispositif de verrouillage de fiche

Ce dispositif est conçu pour être utilisé sur des fiches de 110 volts ou moins.

Procédure d'application

1. Ouvrir le dispositif de verrouillage et insérer la tête de la fiche dans la cavité.

Remarque : *Aligner le cordon avec l'ouverture concave du dispositif de verrouillage (voir la **Figure 1**) et fermer le couvercle.*

2. Glisser les deux moitiés du dispositif de verrouillage ensemble pour verrouiller les onglets en plastique (voir la **Figure 2**).
 3. Fixer le cadenas et vérifier que la fiche est fermement retenue en tirant sur le cordon (voir la **Figure 3**).
-

Instrumento de bloqueo de clavija

Este instrumento se ha diseñado para uso en clavijas de 110 V o menor voltaje.

Procedimiento de aplicación

1. Abra el instrumento de bloqueo e inserte la cabeza de la clavija en el interior de la cavidad.

Nota: *Alinee el cable con la abertura cóncava del instrumento de bloqueo (consulte la **Figura 1**), y cierre la cubierta.*

2. Deslice las dos mitades del instrumento de bloqueo una sobre la otra para conectar las orejetas de plástico (consulte la **Figura 2**).
3. Acople el candado y compruebe que la clavija esté bien fija jalando el cordón (consulte la **Figura 3**).

